

Regeling centrale verwarming:

Kamerthermostaat:



In ruststand geeft de kamerthermostaat de temperatuur in de woonkamer op dat moment weer.

Door de draaiknop naar links of rechts te draaien kan de gewenste temperatuur worden ingesteld.

Indien de ingestelde temperatuur hoger is dan de temperatuur in de woonkamer, zal de cv ketel gaan branden.

Naregeling:



De naregeling bestaat uit een thermostaat met 10 instelpunten, met een instelbereik van 10 graden tot 28 graden.

Naregeling is geen regeling op zich maar wordt gebruikt in combinatie met een ruimteregeling (kamerthermostaat). De kamerthermostaat stuurt de cv ketel aan, de naregelthermostaat regelt de aanvoer van cv water naar de betreffende ruimte.

Bij ruimtetemperaturen hoger dan de ingestelde temperatuur op de naregeling sluit de betreffende groep, waardoor er geen cv water aangevoerd wordt. Wanneer de temperatuur te laag is gaat de groep weer open.

Een naregeling wordt gebruikt in ruimten die anders te warm worden, bijvoorbeeld de badkamer, slaap/studeerkamers, bijkeukens etc.