

1

- (IT)** ▶ Premere il tasto a sfioramento di attivazione della fonica  per rispondere alla chiamata in entrata.
- (EN)** ▶ Press the soft-touch audio activation key to answer  incoming call.
- (FR)** ▶ Appuyer sur la touche à effleurement d'activation de la phonie  pour répondre à l'appel en réception.
- (NL)** ▶ Druk op de aanraaktoets voor activering van de audio  om de binnenkomende oproep te beantwoorden.
- (DE)** ▶ Die berührungsempfindliche Sprechaste  berühren, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
- (ES)** ▶ Pulsar la tecla táctil de activación del audio  para responder a la llamada entrante.
- (PT)** ▶ Premir a tecla táctil de ativação do som  para responder à chamada recebida.

Beschrijving van de monitor:

1. Instelling van de helderheid
 - ▶ Naar rechts draaien om de waarde te verhogen
2. Volumeregeling luidspreker
 - ▶ Naar rechts draaien om de waarde te verhogen
3. LCD-kleurenscherm van 4,3''
4. Regeling volume beltoon (hoog - gemiddeld - laag)
5. Aanraaktoetsen
6. Luidspreker en toets activering audio

Beschrijving aanraaktoetsen:

- ▶ Druk eenmaal op de gewenste toets om de bijbehorende functie te activeren.



Wacht circa 1 sec. en druk vervolgens nogmaals op dezelfde toets. Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om het verzonden commando te annuleren.



Deuropentoets

1

Toets 1 - functie Relaissturing (programmeerbaar)

2

Toets 2 - functie Beeldoproep (programmeerbaar)



Toets Privacy


345

Extra toetsen (programmeerbaar)

- Kit met extra drukknoppen art. 6734W apart verkrijgbaar



Toets activering audio



LED deuropener

langzaam knipperend: deur open

1 maal knipperen na indrukken: bevestiging deur openen

continu knipperend: oproep actief



LED privacy

[rood]

continu brandend: privacy-functie actief

3 maal knipperen (elke 5 sec.): artsfunctie aan

continu knipperend: apparaat in programmeringsstatus



LED audio[6]

vast (met oproep): audio actief

vast (in idle): functie automatisch antwoord actief

continu knipperend: binnenkomende oproep